

Pour lire la vidéo merci de suivre ce lien :

- **STABILISER LA POMME DE LA COLONNE XT486**

<https://youtube.com/shorts/CMiAiMLJkYE?feature=share>

- **STABILISER LA POMME DE LA COLONNE XT486** (si vous avez égaré le joint d'usine)

<https://youtube.com/shorts/sNLLb9rOO9Y?feature=share>