

Fonctionnement de la cartouche progressive

La cartouche progressive peut être réglée si le débit est trop important.

- 1 - Déposer la poignée après l'avoir ouverte au premier quart de tour.
- 2 - Avec un petit tournevis très fin dans l'axe de la cartouche, réduire le débit en vissant dans le sens horaire.
- 3 - Revisser la poignée.

